

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термоковрик бытовой электрический

Благодарим вас за покупку! Перед началом использования внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните её на весь срок службы изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Термоковрик предназначен для мягкого локального подогрева при решении следующих бытовых задач:

- Обогрев корневой системы растений и рассады;
- Поддержание температуры в мини-парниках, инкубаторах и террариумах, аквариумах;
- Другие хозяйственные нужды, требующие умеренного нагрева.

Важно: Изделие не предназначено для интенсивного нагрева, обогрева жилых помещений или использования в медицинских целях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип нагрева: инфракрасный подогрев.

Напряжение питания: 220 В / 50 Гц.

Режим работы: Длительный

Условия эксплуатации: Только в сухих отапливаемых помещениях.

Гарантийный срок: модель Страйп – 6 месяцев с даты продажи, остальные модели – 12 месяцев.

3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ (Что считать нормой)

- Коврик обеспечивает умеренный нагрев поверхности, а не горячий.
- Итоговая температура зависит от температуры окружающей среды и условий отвода тепла.
- При низкой комнатной температуре нагрев может ощущаться как лёгкий или средний — это нормальный (штатный) режим работы.
- Допускается легкое жужжание или потрескивание во время работы (шум работы электрических компонентов и теплового расширения).

4. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ (Перед первым использованием)

1. Полностью разверните коврик на ровной термостойкой поверхности.
2. Подключите шнур питания к электрической сети.
3. Установите регулятор мощности (диммер) на максимальное значение.
4. Оставьте устройство включенным на 3-5 минут.
5. Проверьте нагрев поверхности рукой. Отсутствие нагрева свидетельствует о неисправности. Если поверхность стала теплой — устройство исправно и готово к работе.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение правил может привести к пожару или поражению электрическим током!

- Запрещается складывать, перегибать, скручивать, протыкать, а также погружать изделие в воду.
- Запрещается накрывать прибор плотными материалами (одеялами, подушками, полиэтиленом), препятствующими отводу тепла (может вызвать перегрев).
- Не используйте устройство при обнаружении повреждений сетевого шнура, вилки, поверхности коврика или появлении запаха гари.
- Не размещайте рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и материалами.
- Отключайте коврик от сети перед чисткой, перемещением или если вы не пользуетесь им длительное время.
- Берегите диммер от влаги. Допускается только сухая чистка диммера и провода отключенного от сети прибора.
- Храните в расправленном виде или аккуратно свернутым без резких заломов.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие следует хранить в сухом проветриваемом помещении в развёрнутом виде, исключая давление тяжелых предметов на корпус.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СВЯЗЬ

Изготовитель: CERAWARM GROUP, FOSHAN, Китай. Продавец: FERMERZ, ИП МОЗГОВОЙ П.С.

Гарантийный срок составляет для модели Страйп 6 месяцев с даты продажи, для остальных моделей – 12 месяцев.

Гарантия не распространяется на механические повреждения, следы воздействия влаги и нарушение правил эксплуатации.

По всем вопросам эксплуатации и гарантийного обслуживания обращайтесь:

Чат с продавцом (на площадке маркетплейсов), **Телефон:** +7 (495) 744-64-17, **E-Mail:** info@fermerz.ru www.fermerz.ru