


# Инструкция по эксплуатации Инкубатор автоматический ННД 12 на 12 яиц

## Описание и назначение:

Бытовой инкубатор ННД 12 с автоматическим поворотом и поддержанием заданной температуры на 12 куриных яиц для учебных и тестовых инкубаций.

### 1) Элементы управления



1. Индикатор нагрева
2. Индикатор настройки
3. Кнопка "настройки"
4. Кнопка "Вверх"
5. Кнопка "Вниз"  
(долгое нажатие запускает тестирование)
6. Подключение кабеля питания

### 2) Запуск и закладка яиц

- 1) Помойте поддон и протрите крышку. Желательно простерилизовать поверхности раствором марганцовки. Поддон мыть под краном можно, крышку с блоком управления мыть НЕЛЬЗЯ. Только очистка слегка влажной тканью. Не допускайте попадание воды в блок управления!
- 2) Основной блок управления, механизм поворота и нагрева находится в крышке, поэтому проследите, чтобы крышка была ровно закрыта, в противном случае инкубатор будет терять температуру, и не сможет переворачивать яйца, что сводит к минимуму процент вывода яиц. Запустите тест нажатием кнопки ВНИЗ в теч. 3 секунд и отпустите кнопку. В исправном состоянии лоток начнёт крутиться, если всё крутится – значит ОК.
- 3) Подключите лоток для воды с бутылкой чистой воды, как на картинке. Бутылка подходит любая пластиковая, вода обычная чистая водопроводная, комнатной температуры. Пенопластовая квадратная подставка в комплекте помогает поддерживать температуру воды в поддоне, в отличие от холодного пола или поверхности.
- 4) Установите температуру инкубации однократным нажатием кнопки «SET» и стрелками. По умолчанию установлена температура +38°C
- 5) Автоматика данного инкубатора поддерживает заданную температуру и переворачивает яйца автоматически каждые 2 часа методом перекачивания яиц. Но сроки вывода яиц надо запомнить, а лучше записать. За 3 дня до предполагаемого вывода необходимо открыть крышку и вытащить сетку, которая переворачивает яйца, чтобы не травмировать вылупляющихся птенцов.

### 3) Советы

- Не выкидывайте пенопластовый кожух. Он помогает держать температуру инкубатора;
- Обязательно проверьте и протестируйте инкубатор в течение суток, прежде чем закладывать яйца;
- Желательно позаботиться о бесперебойном питании, в случае проблем с электричеством в доме;
- Необходимо осознавать тот факт, что данная модель является инкубатором начального уровня. Он предназначен для тестовых инкубаций и учебных целей. Не стоит закладывать в него супер дорогие яйца.

### 4) Технические характеристики

Заводская установка температуры: +38°C ± 0,5 °C

Рабочее напряжение: 195-245В

Потребляемая мощность: до 35Вт

Температуры эксплуатации: От +20 до +35°C

Если вам понравилось работать с устройством, и вы решили погрузиться в занимательное птицеводство, то добро пожаловать на сайт: [www.fermerz.ru](http://www.fermerz.ru)



 **fermerz**  
ТОВАРЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

